

Информация для пользователей ТВ-приставки Opentech VA70

Положение чипа карты	Карта устанавливается в ТВ-приставку золотистым чипом ВНИЗ
Проверка сигнала	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Поиск каналов</u> -> <u>Автопоиск каналов НТВ-Плюс</u> -> <u>2 шкалы S и Q</u> . Для корректной работы оборудования уровень сигнала должен быть не менее 70% по обоим шкалам
Проверка прав доступа	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Условный доступ</u> -> <u>Информация карточки</u> , затем нажмите на пульте ДУ КРАСНУЮ клавишу. Убедитесь, что даты срока действия классов соответствуют текущему месяцу
Сброс на заводские настройки	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Сброс настроек</u> -> <u>Все пользовательские настройки будут удалены</u> -> ОК -> <u>0000</u> . ТВ-приставка автоматически перезагрузится
Поиск каналов	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Автопоиск каналов НТВ-ПЛЮС</u> -> ОК -> КРАСНАЯ клавиша на пульте ДУ. Перед началом поиска каналов проверьте уровень сигнала. Если сигнал недостаточен, каналы найдены не будут
Смена звуковой дорожки на канале (выбор языка вещания)	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки ЖЕЛТУЮ клавишу с изображением «динамика» -> выберите доступный язык
Недоступные каналы скрыть	Откройте список каналов, нажав на пульте ДУ ТВ-приставки ОК . Нажмите ЗЕЛЕНУЮ клавишу на пульте ДУ (вид списка)
Субтитры	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу СИНЕГО цвета, или нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки МЕНЮ . Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Предпочтения</u> -> <u>Выбор языка</u> -> ОК -> <u>Субтитры</u> -> <u>выкл./вкл</u>
Список избранного (фаворитные)	Откройте список каналов, нажав на пульте ДУ ТВ-приставки ОК . Затем нужно выбрать желаемый для добавления в список канал. Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку (редактировать) -> <u>0000</u> -> <u>выбрать нужный список избранного(1-5)</u> -> ОК (кружок внутри квадрата выделится белым) -> <u>клавиша вниз</u> -> <u>клавиша вниз</u> -> ОК или нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки МЕНЮ . Далее пройдите по следующему пути: <u>Редактор каналов</u> -> выбрать нужный канал -> ЗЕЛЕНАЯ клавиша (добавить)
Звук DOLBY	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки ЖЕЛТУЮ клавишу "динамик" -> выберите дорожку Dolby
Изменение формата экрана	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу WIDE или нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ . Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Предпочтения</u> -> <u>Аудио/Видео</u> -> (соотношение сторон(3:4 16:9) Формат изображения)
Изменение разрешения изображения	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки МЕНЮ . Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Предпочтения</u> -> <u>Аудио/Видео</u> -> <u>Разрешение видео</u>
Особенности ТВ-приставки	ЗЕЛЕНАЯ клавиша на пульте ДУ, во время просмотра, выводит текущее время на экране. Можно подключать внешний ЖД или USB -накопитель от 8 Gb
Включение режима автопоиска каналов НТВ-ПЛЮС	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу МЕНЮ . Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Поиск каналов</u> -> <u>Режим поиска НТВ+</u> -> <u>Режим поиска НТВ+ (вкл./выкл.)</u>
Проверка версии ПО	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу МЕНЮ . Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Информация</u> -> <u>Инфо о терминале</u> . Актуальная версия ПО 1.15. Если версия ПО в Вашем приемнике отличается, обновите его. Для этого зайдите в МЕНЮ -> <u>Установка</u> -> <u>Обновление ПО</u> -> <u>0000</u> . Установите следующие параметры: поляризация <u>вертикальная</u> , частота <u>12322</u> , скорость потока <u>27500</u> . Нажмите КРАСНУЮ клавишу на пульте ДУ. Для успешного обновления ПО уровень и качество сигнала должны быть не менее 70%
Действия при возможных сбоях в работе	При каких-либо проявлениях некорректной работы ТВ-приставки сначала произведите перезагрузку ТВ-приставки следующим образом: выключите приставку пультом ДУ, отключите от питания. Убедитесь, что индикация на передней панели погасла. Извлеките карту доступа, протрите золотистый чип сухой чистой тканью, установите карту доступа обратно в ТВ-приставку. Обратите внимание на правильное положение золотистого чипа! Подключите приставку к питанию. Если ТВ-приставка продолжает работать некорректно, произведите сброс к заводским настройкам. При появлении на экране сообщения "Неверные настройки системы защиты", нажмите на пульте ДУ клавишу МЕНЮ . Далее пройдите по следующему пути: <u>Установка</u> -> <u>Информация</u> . Нажмите на пульте без пауз клавиши в следующей последовательности: желтая .> красная .> зеленая .> INFO . На экране должно отобразиться сообщение: « BBX data update finished STB will reboot ». После этого ТВ-приставка перезапустится и начнет работать в штатном режиме. Если после неоднократного введения данной комбинации сообщение не пропало, обратитесь в сервисный центр